

使用PowPak模块进行空置感应

中文

如果将日光传感器和空置传感器（或设置为空置模式的占用传感器）与同一PowPak继电器模块相关联，则日光级别的变化可覆盖空置状态，从而导致灯亮起。如果使用日光传感器，我们建议使用占用模式。见下面的型号：

型号清单：

- RMK-16R-DV-B
- RMK-5R-DV-B
- RMM-16RCCO1-DV-B
- RMM-16R-DV-B
- RMM-5RCCO1-DV-B
- RMM-5R-DV-B
- RMN-16R-DV-B
- RMN-5R-DV-B
- RMP-16RCCO1-JA-B
- RMP-16R-JA-B
- RMP-5R-JA-B

Lutron和PowPak是Lutron Electronics Co., Inc.在美国和/或其他国家的商标或注册商标。

Lutron 联系方式

全球总部 美国

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036-1299
电话: +1.610.282.3800
传真: +1.610.282.1243
客户服务:
1.844.LUTRON1
intsales@lutron.com
support@lutron.com

南、北美洲技术热线
美国、加拿大、加勒比海地区:
1.800.523.9466
墨西哥: +1.888.235.2910
中美洲、南美洲: +1.610.282.6701

欧洲总部 英国

United Kingdom
Lutron EA Limited
125 Finsbury Pavement
4th floor, London EC2A 1NQ
United Kingdom
电话: +44.(0)20.7702.0657
传真: +44.(0)20.7480.6899
免费电话(英国): 0800.282.107
技术支持: +44.(0)20.7680.4481
lutronlondon@lutron.com

亚洲总部 新加坡

Lutron GL Ltd.
15 Hoe Chiang Road
#07-03, Tower 15
Singapore 089316
电话: +65.6220.4666
传真: +65.6220.4333
技术支持: 800.120.4491
lutronsea@lutron.com

亚洲技术热线

华北:10.800.712.1536
华南:10.800.120.1536
香港: 800.901.849
印度尼西亚: 001.803.011.3994
日本: +81.3.5575.8411
澳门: 0800.401
台湾: 00.801.137.737
泰国: 001.800.120.665853
其他国家: +65.6220.4666