


Software Enterprise Vue

O software Enterprise Vue é uma interface única, com base na internet, que conecta vários sistemas Quantum Vue ou Vive Vue. Seu painel de controle emite relatórios de dados sobre energia e uso de espaço para todos os sistemas que estiverem conectados ao Enterprise Vue. O Enterprise Vue também permite que os usuários naveguem em sistemas conectados para visualizar outros detalhes. O Enterprise Vue também pode se conectar com os sistemas Limelight.

Essas licenças, recursos e capacidades discutidas nestas especificações se referem à versão 3.4 e superior do Quantum Vue, e à 1.7 e superior do Vive Vue.



Nome do trabalho:

Números dos modelos:

Número
do trabalho:

Recursos

Navegação

- Navegue por campi e edifícios usando plantas baixas importadas pelo usuário
- Navegue em qualquer sistema conectado para visualizar outros detalhes e ajustar as configurações. Veja as especificações do Gerenciamento total de iluminação Quantum (369778) e as especificações do Vive Vue (3691067) no site www.lutron.com para saber mais

Ocupação ¹

- Visualizar dados de histórico de uso de espaço de todos os dados de sistemas conectados dos sistemas Quantum e Vive

Gerenciamento de energia ¹

- Visualize gráficos de consumo de energia de todos os sistemas Quantum e/ou Vive Vue
- Visualize economias de energia como estratégia de todos os sistemas Quantum conectados

Alertas ¹

- Visualize alertas em todos os sistemas Quantum conectados

Acesso do usuário

- São necessários nome de usuário e senha para acesso
- Permite várias contas, com níveis configuráveis de autorização por usuário
- Dentre as funções do usuário, estão administrar, controlar e monitorar, e controlar e editar
- Usuários que não são administradores podem ter acesso restrito a algumas áreas ou edifícios específicos
- Aceita até 5 usuários ao mesmo tempo e até 10 000 contas
- É compatível com autenticação de usuário em servidor LDAP

¹ A Lutron fará o backup de dados históricos durante atualizações de versões anteriores do Quantum. Em alguns casos, a inserção de dados recomeçará no novo sistema Enterprise Vue.

Nome do trabalho:	Números dos modelos:
Número do trabalho:	

Requisitos do sistema

- O acesso ao software Enterprise Vue a partir de vários dispositivos (por ex., notebooks, desktops e tablets) da rede exige servidor Windows físico ou virtual, chamado Q-Manager. Veja as seguintes especificações dos requisitos do servidor Q-Manager (para visualização on-line, clique nos números de modelo individuais abaixo):
 - QS-A-CMP-S-0: servidor padrão fornecido pela Lutron;
 - QS-A-CMP-R-0: servidor de alta confiabilidade fornecido pela Lutron;
 - QS-A-CMP-SBO-0: servidor disponibilizado pelo cliente;
 - QS-A-CMP-VSBO-0: servidor virtual disponibilizado pelo cliente.
- Um computador Windows Q-Manager executando o software Enterprise Vue precisa se comunicar com o(s) servidor(s) do sistema Quantum/Vive conectado por rede ethernet.
- O Enterprise Vue pode ser instalado no mesmo servidor, assim como qualquer outro sistema conectado.
- O Enterprise Vue pode ser instalado em servidor separado.
- O número de sistemas que podem ser instalados em um único servidor depende do tamanho de cada sistema e das especificações do servidor. Em geral, a Lutron recomenda que o número total de áreas controladas por todos os sistemas de um único servidor seja limitado a 1 000.
- Para responder mais rapidamente às solicitações de serviços, a Lutron recomenda configurar o acesso remoto ao servidor Q-Manager.
- Para obter mais informações sobre o servidor necessário ou as configurações da rede, consulte o guia de implementação de TI do Enterprise Vue da Lutron: <http://www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/040449.pdf>

Limites do sistema

- Os softwares da Lutron listados abaixo podem ser instalados no mesmo servidor. Uma única instalação do Enterprise Vue pode coexistir com 10 instâncias do Quantum Vue OU 9 do Quantum Vue e uma única instância do Vive Vue. Um único servidor pode conter não mais que uma instância do Vive Vue e do Enterprise Vue.
- Limites do software Enterprise Vue por servidor
 - Quantum 3.4.267 ou superior
 - Vive Vue 1.7 ou superior
 - Total de até 10 sistemas Quantum/Vive (máx. de uma instância de Vive Vue por servidor)
 - Máx. de 100 processadores Quantum conectados ou Vive hubs
 - 25 sistemas Limelight
- Número máximo de sistemas por instalação do Enterprise Vue
 - 30 sistemas Quantum Vue ou Vive Vue
 - 25 sistemas Limelight
- Após atingir esses limites, é necessária outra instalação do Enterprise Vue.

Licenças do Enterprise Vue

- Deve-se adquirir uma licença para cada sistema Enterprise Vue ou adicional a um sistema existente (número de modelo do ENTERPRISE-VUE).
- Cada processador Quantum de um sistema Enterprise Vue precisa ter uma licença de uso de espaço (número de modelo QSW-RPT-SU).
- Cada Vive hub de um sistema Enterprise Vue precisa ter uma licença do Vive Vue (número de modelo VIVE-VUE).

Requisitos do navegador

- O Enterprise Vue pode ser acessado na maioria dos dispositivos com navegador compatível com HTML5, listados abaixo.
- Configurações compatíveis:

Dispositivo	Versão mínima do navegador
<i>iPad Air, iPad Mini 2+ ou iPad Pro</i>	<i>Safari (iOS 10 ou 11)</i>
Notebook, desktop, ou tablet Android ou Windows	Google Chrome, versão 49

A logomarca Lutron, Lutron, Limelight, Q-Manager, Quantum, Quantum Vue, e Vive são marcas comerciais ou registradas da Lutron Electronics Co., Inc. nos EUA e/ou em outros países. Air, iPad Mini, iPad Pro, e Safari são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA, e em outros países. Android e Google Chrome são marcas comerciais registradas da Google, Inc. de Mountain View, Califórnia, EUA. Todos os nomes de produtos, logomarcas e marcas são proprietários.

Nome do trabalho:	Números dos modelos:
Número do trabalho:	