

Single Pole/3-Way Dimmer for Electronic Low-Voltage Lighting

Rated at 120 V ~ 60 Hz

Purchase wallplate separately.

Important Notes


Please read before installing.

- CAUTION: To avoid overheating and possible damage to other equipment, this product should not be used to control magnetic low-voltage lighting transformers, receptacles, fluorescent lighting fixtures, or motor-operated, transformer-supplied appliances.
- Use only to control the primary side of electronic transformer-supplied low-voltage lighting, or in combination with incandescent lamps.
- This product requires a neutral wire in the wallbox. If a neutral wire is not present, contact a licensed electrician for installation.
- When no "grounding means" exists within the wallbox for an existing switch or dimmer, the 2011 National Electrical Code (NEC) allows a switch/dimmer to be installed as a replacement as long as 1) a nonmetallic, noncombustible faceplate is used with nonmetallic attachment screws or 2) the circuit is protected by a ground fault circuit interrupter. The 2008 NEC has the same allowances but does not contain the requirement for nonmetallic attachment screws. When installing a switch/dimmer according to any of these methods, can or remove the green wire before screwing the switch/dimmer into the wallbox.
- Some fixture manufacturers do not recommend dimming their solid-state transformers. To determine if a fixture may be dimmed, consult the fixture manufacturer.
- Overload may result in permanent damage. Cycling of lights on and off may also indicate overload. If this occurs, remove excess load and replace Dimmer if permanent damage occurred.
- Control may feel warm to the touch during normal operation.
- In multi-phase applications, use a separate neutral for each phase containing a dimmed circuit.
- New installations, wire a test switch before installing the Dimmer.
- Install in accordance with all national and local electrical codes.
- Clean Dimmer with a soft damp cloth only. Do not use any chemical cleaners.

Multi-Unit Installations

When combining controls in a wallbox, remove all inner side sections prior to wiring. Use pliers to bend side section up and down until it breaks off. Repeat for each side section to be removed. Reduction of Dimmer capacity is also required. Refer to chart below for maximum Dimmer capacity.

| No sides removed | 1 side removed | 2 sides removed |
|------------------|----------------|-----------------|
| 300 W | 250 W | 200 W |
| 600 W | 500 W | 400 W |



Remove all inner side sections (shaded).

Technical Assistance

If you have questions concerning the installation or operation of this product, call the Lutron Technical Support Center. Please provide exact model number when calling.

U.S.A. and Canada (24 hrs/7days)

1.800.523.9466

México

+1.888.235.2910

Other countries 8am – 8pm ET

+1.610.282.3800



Fax +1.610.282.6311



http://www.lutron.com

Limited Warranty

(Valid only in U.S.A., Canada, Puerto Rico, and the Caribbean.)

Lutron will, at its option, repair or replace any unit that is defective in materials or manufacture within one year after purchase. For warranty service, return unit to place of purchase or mail to Lutron at 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299, postage pre-paid.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES, AND THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY IS LIMITED TO ONE YEAR FROM PURCHASE. THIS WARRANTY DOES NOT COVER THE COST OF INSTALLATION, REMOVAL OR REINSTALLATION, OR DAMAGE RESULTING FROM MISUSE, ABUSE, OR DAMAGE FROM IMPROPER WIRING OR INSTALLATION. THIS WARRANTY DOES NOT COVER INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. LUTRON'S LIABILITY ON ANY CLAIM FOR DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MANUFACTURE, SALE, INSTALLATION, DELIVERY, OR USE OF THE UNIT SHALL NEVER EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE UNIT.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation on how long an implied warranty may last, so the above limitations may not apply to you.

Lutron is a registered trademark of Lutron Electronics Co., Inc. NEC is a registered trademark of National Fire Protection Association, Quincy, Massachusetts.

© 2011 Lutron Electronics Co., Inc.

LUTRON®

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036-1299, U.S.A.
Printed in U.S.A.

P/N 030-1543 Rev. A 04/2011

Español

Atenuador de Luz Unipolar/Tres Vías Electrónicos de Bajo Voltaje

Clasificado para 120 V ~ 60 Hz

Adquiera la placa de pared por separado.

Notas Importantes

Favor de leer antes de instalar.

- PRECAUCIÓN:** Para evitar un recalentamiento o el posible daño a otros equipos, no instale para controlar iluminación de bajo voltaje suministrado por transformadores magnéticos, receptáculos, accesorios fluorescentes, equipos motorizados, o equipos subministrados por transformadores.
- Use solamente para controlar el lado primario de luces de bajo voltaje subministrados por transformadores electrónicos, o en combinación de luces incandescentes.
- Este producto necesita un alambre neutro en la caja de embutir. Si no existe un alambre neutro, llame a un electricista calificado para la instalación.
- Cuando no hay "medios de conexión a tierra" dentro de la caja de pared para un interruptor o atenuador existentes, el 2011 National Electrical Code (NEC) (Código eléctrico nacional) permite la instalación de un atenuador como reemplazo en tanto 1) se utilice una carátula no combustible con tornillos de anexión no metálicos o 2) el circuito se proteja a través de un interruptor de circuitos de falla de tierra. El NEC de 2008 proporciona los mismos permisos, aunque no incluye el requisito de tornillos de anexión no metálicos. Cuando instale un atenuador siguiendo cualquiera de estos métodos, cubra o retire el cable verde antes de atornillar el atenuador en la caja de pared.
- Algunos fabricantes no recomiendan la atenuación de transformadores de estado sólido. Para determinar si un accesorio puede ser atenuado, consulte el fabricante del accesorio.
- Este control está protegido contra sobre cargas. Si se excede el vatioaje clasificado, la corriente al circuito se apagará hasta que el control se enfrie. Si esto ocurre, remueva la carga excesiva del circuito.
- Durante la operación normal, el atenuador puede estar tibio al tacto.
- En aplicaciones de fases múltiples, use un neutral en cada fase conteniendo un circuito atenuado.
- Para instalaciones nuevas, instale un interruptor de ensayo antes de instalar el atenuador.
- Instale de acuerdo con los códigos nacionales y locales gobernando la electricidad.
- Limpie la unidad con un paño suave y húmedo únicamente. No use agentes químicos de limpieza.

Instalación de Unidades Múltiples

Cuando combine controles en la caja de embutir, elimine todas las secciones laterales internas antes de conectar los alambres. Vea el diagrama siguiente. Use un alicate para doblarlas cuidadosamente hasta que se despeguen. Repita este proceso para cada sección que necesite eliminar. Reducción de la capacidad del atenuador se requiere en esta instalación. Use la tabla siguiente para determinar la máxima capacidad del atenuador.

| Sin Eliminar Secciones | Una Sección Eliminada | Dos Secciones Eliminadas |
|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 300 W | 250 W | 200 W |
| 600 W | 500 W | 400 W |



Elimine todas las secciones laterales internas (sombreadas).

No elimine las secciones laterales externas.

Si tiene preguntas referente a la instalación o operación de este producto, llame al Centro de Soporte Técnico de Lutron. Por favor suministre el número exacto del modelo con su llamada.

1.800.523.9466 (E.U.A., Canadá, y el Caribe)

+1.610.282.3800 (Otros países)

Fax +1.610.282.6311

Garantía Limitada

(Válido solamente en los E.U.A., Canadá, Puerto Rico, y el Caribe.)

Lutron reparará o reemplazará, a su criterio, cualquier unidad cuyos materiales o fabricación resulten defectuosos en el término de un año después de la fecha de compra. Para obtener servicio de garantía, la unidad debe devolverse al lugar de compra o enviar, con franquicio pago, a Lutron, 7200 Suter Road, Coopersburg, Pennsylvania 18036-1299.

ESTA GARANTÍA SE OFRECE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA. LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZABILIDAD ESTÁ LIMITADA A UN AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. ESTA GARANTÍA NO CUBRE LOS COSTOS DE INSTALACIÓN, DESMONTAJE NI REINSTALACIÓN. TAMPOCO CUBRE DAOS RESULANTES DE UN USO IMPROPIO O ABUSO, NI DAOS DEBIDOS A UNA INSTALACIÓN O CONEXIÓN INCORRECTA. ESTA GARANTÍA NO CUBRE DAOS INCIDENTALES NI RESULTANTES. LA OBLIGACIÓN DE LUTRON CON RESPECTO A CUALquier RECLAMACIÓN POR DAOS RELACIONADOS CON LA FABRICACIÓN, VENTA, INSTALACIÓN, ENTREGA, USO, REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LA UNIDAD, NO SUPERARÁ, EN NINGÚN CASO, EL PRECIO DE COMPRA.

Esta garantía otorga derechos legales específicos, pero se podría tener otros derechos, que varían de un estado a otro. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales ni resultantes, ni limitaciones en la duración de una garantía implícita, por lo cual es posible que las limitaciones mencionadas anteriormente no correspondan en ciertos casos.

Lutron es una marca registrada de Lutron Electronics Co., Inc. NEC es una marca registrada de National Fire Protection Association, Quincy, Massachusetts. © 2011 Lutron Electronics Co., Inc.

English

Models:

300 W DLEV-303PL 600 W LXELV-603PL
DVELV-303P DVSCLV-303P
LGELV-303P LTVEL-303P SELV-303P
CTELV-303P

Lutron Technical Support Center 1.800.523.9466 24 hrs / 7 days www.lutron.com


Installation

For installations involving more than one control in a wallbox, refer to Multi-Unit Installations before beginning.


1 Turn Power OFF at Circuit Breaker or Remove Fuse.

WARNING: Shock Hazard. May result in serious injury or death. Turn off power at circuit breaker before installing the unit.

2 Remove Wallplate and Switch Mounting Screws. Pull Switch from Wall but DO NOT Remove Wires.




3 Verify Type of Switch.



Single-Pole: Insulated wires connected to two screws of the same color. Replace with a single-pole Dimmer.
3-Way: Insulated wires connected to three screws. One of these wires is connected to a screw of a different color or is labeled COMMON. Mark or Tag wire to identify when rewiring. Replace the switch directly connected to the load with the 3-way Dimmer.

4 Disconnect Switch Wires.



Important Wiring Information

When making wire connections, follow the recommended strip lengths and combinations for the supplied wire connectors.

Note: Wire connectors provided are suitable for copper wire only. For aluminum wire, consult an electrician.

Small:

Strip insulation 3/8 in (10 mm) for 14 AWG (1.5 mm²) wire.

Strip insulation 1/2 in (13 mm) for 16 AWG (1.0 mm²) or 18 AWG (0.75 mm²) wire.

Use to join one 14 AWG (1.5 mm²) supply wire with one 16 AWG (1.0 mm²) or 18 AWG (0.75 mm²) control wire.


Large:

Strip insulation 1/2 in (13 mm) for 10 AWG (6 mm²), 12 AWG (2.5 mm²), or 14 AWG (1.5 mm²) wire.


Strip insulation 5/8 in (16 mm) for 16 AWG (1.0 mm²) or 18 AWG (0.75 mm²) wire.

Use to join one or two 12 AWG (2.5 mm²) or 14 AWG (1.5 mm²) supply wires with one 10 AWG (6 mm²), 12 AWG (2.5 mm²), 14 AWG (1.5 mm²), 16 AWG (1.0 mm²), or 18 AWG (0.75 mm²) control wire.

Tighten connectors. Be sure no bare wire is exposed.



5 Wiring the Dimmer.




For a Single-Pole Circuit:

- Connect the green Dimmer ground wire to the bare copper or green ground wire in the wallbox (see Important Note 4).
- Connect the red Dimmer wire to the wire leading to the circuit breaker or fuse box.
- Connect the yellow Dimmer wire to the wire leading to the load.
- Connect the white Dimmer wire to neutral.
- Twist a wire connector onto the red/white Dimmer wire. This wire is not used in a single pole circuit.

Notes:

- If the red and yellow wires are reversed, the lamp may flicker.
- Connect the Dimmer to the load.




For a 3-Way Circuit:

- A 3-way switch must be on the line side of the Dimmer.
- Dimmer must be on load side. See diagram.
- Connect the green Dimmer ground wire to the bare copper or green ground wire in the wallbox (see Important Note 4).
- Connect the red Dimmer wire to one of the wires leading to the 3-way switch.
- Connect the red/white Dimmer wire to the other wire leading to the 3-way switch.
- Connect the yellow Dimmer wire to the wire leading to the load (marked or tagged wire).
- Connect the white Dimmer wire to neutral.

Notes:

- If the red and yellow wires are reversed, the lamp may flicker.
- Connect the Dimmer to the load.



6 Mount and Align Control. Install Wallplate.



En un circuito Unipolar:

- Conecte el alambre de tierra verde del control al alambre de tierra cobre descubierto o de verde en la caja de circuitos o caja de fusibles.
- Conecte el alambre amarillo del control al alambre que va a la carga.
- Conecte el alambre blanco del control al neutral.
- Usando conectores de alambres, cubra el alambre color rojo/blanco del control. Este alambre no se usa en circuitos unipolares.

Notas:

- El control puede causar parpadeo en las lámparas si se inv

Português

Pólo único / 3 vias Dimmer para Eletrônica de Baixa Voltagem Iluminação

Clasificado para 120 V~ 60 Hz
Compre espelho de parede separado.

Notas importantes

Leia antes da instalação.

- CUIDADO:** Para evitar o super aquecimento e possível danos a outro equipamento, não use para controlar receptáculos de iluminação fluorescente, aparelhos abastecidos por transformador ou a motor ou transformadores magnéticos de baixa voltagem.
- Use somente para controlar a parte principal da luminária de baixa voltagem abastecida por transformador ou em combinação com lâmpadas incandescentes.
- Este produto requer um fio neutro na caixa de parede. Se o fio neutro não estiver presente entre em contato com um eletricista licenciado para instalação.
- Quando não houver "meios de aterramento" dentro da caixa da tomada para um interruptor ou dimmer existente, o 2011 National Electric Code® (NEC®, Código elétrico nacional de 2011) permite que um dimmer seja instalado como substituto, desde que 1) uma faceplate não metálica e não combustível seja usada com parafusos de conexão não metálicos ou 2) o circuito seja protegido por um interruptor de circuito de falha de terra. O NEC de 2008, tem as mesmas permissões, mas não contém a exigência de parafusos de conexão não metálicos. Ao instalar um dimmer conforme qualquer desses métodos, encap ou remova o fio verde antes de aparafusar o dimmer na caixa da parede.
- Alguns fabricantes de luminárias não recomendam o ajuste de intensidade de seus transformadores de estado sólido. Para determinar se uma luminária pode ter a sua intensidade ajustada, consulte o fabricante da luminária.
- Este controle é protegido contra sobrecarga. Se a wattagem classificada for excedida, a energia será cortada até que o controle esfrie. Se isto ocorrer, remova a carga de excesso do circuito.
- O controle pode aquecer ao toque durante a operação normal.
- Em aplicações de multifase, use um neutro separado para cada fase que contém um circuito com ajuste de intensidade.
- Para novas instalações, faça a fiação de um interruptor de teste antes de instalar o controle.
- Instale de acordo com todas as normas elétricas locais e nacionais.
- Limpe somente com um pano limpo e úmido.** Não use soluções químicas.

| Modelos: | |
|--------------|-------------|
| 300 W | 600 W |
| DLELV-303PL | LXELV-603PL |
| DVELV-303P | |
| DVSCELV-303P | |
| LGELV-303P | |
| LTELV-303P | |
| SELV-303P | |
| CTELV-303P | |


Centro de Suporte Técnico da Lutron 1.800.523.9466

24 horas / 7 dias www.lutron.com

Instalação


Para instalações que envolvem mais de um controle em uma caixa de parede, consulte a Instalações de várias unidades antes de começar.

1 Desligue a energia no disjuntor ou remova o fusível.




AVISO: Perigo de choque. Pode provocar graves lesões ou morte. Desligue a alimentação no disjuntor antes de instalar a unidade.

2 Remova os parafusos de montagem do interruptor. Retire o interruptor da parede mas não remova os cabos.



3 Verifique o tipo de interruptor:



Pólo único:
Os fios isolados são conectados aos dois parafusos da mesma cor. Substitua por um dimmer

3 Vias:
Os fios isolados são conectados aos três parafusos. Um desses fios é conectado ao parafuso de cor diferente ou identificado COMMON. Marque ou Etiquete o fio para identificá-lo quando for ligar a fiação. Substitua por um dimmer de 3 Vias (3 way paralelo).

4 Desconecte os fios do interruptor.



Informações Importantes de Fiação

Ao efetuar as conexões de fiação, siga os comprimentos e combinações recomendados da tira para os conectores de fio fornecidos. **Nota:** Os conectores de fio fornecidos são adequados apenas para fio de cobre. Para fio de alumínio, consulte um eletricista.

Pequeno:

Isolamento da tira 10 mm (3/8 polegada) para fio 1,5 mm² (14 AWG). Isolamento da tira 13 mm (1/2 polegada) para fio 1,0 mm² (16 AWG) ou 0,75 mm² (18 AWG). Use para unir um fio de alimentação de 1,5 mm² (14 AWG) com um fio de controle de 1,0 mm² (16 AWG) ou 0,75 mm² (18 AWG).


Grande:

Isolamento da tira 13 mm (1/2 polegada) para fio 6 mm² (10 AWG), 2,5 mm² (12 AWG) ou 1,5 mm² (14 AWG). Isolamento da tira 16 mm (5/8 polegada) para fio 1,0 mm² (16 AWG) ou 0,75 mm² (18 AWG). Use para unir um ou dois fios de alimentação de 2,5 mm² (12 AWG) ou 1,5 mm² (14 AWG) com um fio de controle de 6 mm² (10 AWG), 2,5 mm² (12 AWG), 1,5 mm² (14 AWG), 1,0 mm² (16 AWG), ou 0,75 mm² (18 AWG).

Torça o conector do fio apertando. Certifique-se de que não há fio nu exposto.



5 Fiação de um dimmer.




Em um circuito pólo único (simples)

- Conecte o fio terra do controle ao fio terra de cobre verde ou nu na caixa de parede (veja nota importante 4).
- Conecte o fio **vermelho** do controle ao fio que leva ao disjuntor ou caixa de fusível.
- Conecte o fio **amarelo** do controle ao fio que vai para a carga.
- Conecte o fio **branco** do controle ao neutro.
- Usando um conector de fio desencapado o fio **vermelho/branco** no controle. Este fio não é usado em um circuito pólo único.

Notas:

1. Se os fios amarelo e vermelho invertidos o controle pode fazer a lâmpada piscar.
2. Conecte o controle à carga.



Em um circuito de 3 way (paralelo)


- Certifique-se de que o interruptor de 3 way (paralelo) esteja no lado da linha do controle.
- O dimmer deve ser instalado na lateral da carga. Consulte o diagrama.
- Conecte o fio de aterramento de controle **verde** ao fio de aterramento de cobre nu ou verde na caixa de parede (veja nota importante 4).
- Conecte o fio **vermelho** no controle a um dos fios que leva ao interruptor de 3 way (paralelo).
- Conecte o fio **vermelho/branco** do controle a outro fio que vai para o interruptor de 3 way (paralelo).
- Conecte o fio **amarelo** do controle ao fio que vai para a carga (fio marcado ou identificado).
- Conecte o fio **branco** do controle ao neutro.

Notas:


1. Se os fios amarelo e vermelho invertidos o controle pode fazer a lâmpada piscar.
2. Conecte o controle à carga.



6 Aline e Monte o controle. Instale a espelho de parede.



7 Ligue a energia.



Centre de Support Technique Lutron 1.800.523.9466

24 h / 7 jours www.lutron.com

Installation


En cas d'installation de plusieurs commandes dans une boîte électrique, consulter la section sur le montage multiple avant de commencer l'installation.

1 Couper l'alimentation électrique au disjoncteur ou à la boîte à fusibles.



AVERTISSEMENT : Risque de choc. Peut entraîner de graves blessures ou la mort. Couper l'alimentation au niveau du disjoncteur avant d'installer l'appareil.

2 Enlever les vis de montage de l'interrupteur. Retirez les interrupteurs du mur, mais n'enlever pas les fils.



3 Vérifier le type d'interrupteur.




Raccordement Unipolar

Les fils isolés sont raccordés à deux vis de même couleur. Remplacer par un gradateur Unipolar.

Raccordement 3-Voies
Les fils isolés sont raccordés à trois vis. L'un de ces fils est raccordé à une vis de couleur différente, qui pourra être marquée "Neutre". Marquer ou Étiqueter les fils pour les identifier pendant le raccordement. Remplacer par un interrupteur 3-Voies.

4 Déconnecter les fils de l'interrupteur



Importants renseignements de câblage

Lorsque vous raccordez des fils, dénudez-les selon les longueurs recommandées et respectez les combinaisons des serres-fils.

Remarque : Les serres-fils fournis conviennent uniquement pour les fils de cuivre. Pour les fils en aluminium, consultez un électricien.

Petite taille :

Dénudez la gaine isolante sur 10 mm (3/8 po) pour les fils de calibre 1,5 mm² (14 AWG).

Dénudez la gaine isolante sur 13 mm (1/2 po) pour les fils de calibre 1,0 mm² (16 AWG) ou 0,75 mm² (18 AWG).

Utilisez ces mesures pour raccorder un fil de calibre 1,5 mm² (14 AWG) à un fil de commande de calibre 1,0 mm² (16 AWG) ou 0,75 mm² (18 AWG).

Grande taille :

Dénudez la gaine isolante sur 13 mm (1/2 po) pour les fils de calibre 6 mm² (10 AWG), 2,5 mm² (12 AWG), ou 1,5 mm² (14 AWG).

Dénudez la gaine isolante sur 16 mm (5/8 po) pour les fils de calibre 1,0 mm² (16 AWG) ou 0,75 mm² (18 AWG).

Utilisez ces mesures pour raccorder un ou deux fils de calibre 2,5 mm² (12 AWG) ou 1,5 mm² (14 AWG) à des fils de commande de calibre 6 mm² (10 AWG), 2,5 mm² (12 AWG), 1,5 mm² (14 AWG), 1,0 mm² (16 AWG), ou 0,75 mm² (18 AWG).

Petite taille :

Dénudez la gaine isolante sur 10 mm (3/8 po) pour les fils de calibre 1,5 mm² (14 AWG).

Dénudez la gaine isolante sur 13 mm (1/2 po) pour les fils de calibre 1,0 mm² (16 AWG) ou 0,75 mm² (18 AWG).

Utilisez ces mesures pour raccorder un fil de calibre 1,5 mm² (14 AWG) à un fil de commande de calibre 1,0 mm² (16 AWG) ou 0,75 mm² (18 AWG).

Grande taille :

Dénudez la gaine isolante sur 13 mm (1/2 po) para los hilos de calibre 6 mm² (10 AWG), 2,5 mm² (12 AWG), o 1,5 mm² (14 AWG).

Dénudez la gaine isolante sobre 16 mm (5/8 po) para los hilos de calibre 1,0 mm² (16 AWG) o 0,75 mm² (18 AWG).

Use estas medidas para conectar um ou dois fios de calibre 2,5 mm² (12 AWG) ou 1,5 mm² (14 AWG) a fios de comando de calibre 6 mm² (10 AWG), 2,5 mm² (12 AWG), 1,5 mm² (14 AWG), 1,0 mm² (16 AWG), ou 0,75 mm² (18 AWG).

Petite taille :

Dénudez la gaine isolante sobre 10 mm (3/8 po) para los hilos de calibre 1,5 mm² (14 AWG).

Dénudez la gaine isolante sobre 13 mm (1/2 po) para los hilos de calibre 1,0 mm² (16 AWG) ou 0,75 mm² (18 AWG).

Use estas medidas para conectar um filo de comando de calibre 1,5 mm² (14 AWG) a um filo de comando de calibre 1,0 mm² (16 AWG) ou 0,75 mm² (18 AWG).

Grande taille :

Dénudez la gaine isolante sobre 13 mm (1/2 po) para los hilos de calibre 6 mm² (10 AWG), 2,5 mm² (12 AWG), o 1,5 mm² (14 AWG).

Dénudez la gaine isolante sobre 16 mm (5/8 po) para los hilos de calibre 1,0 mm² (16 AWG) ou 0,75 mm² (18 AWG).

Use estas medidas para conectar um ou dois fios de calibre 2,5 mm² (12 AWG) ou 1,5 mm² (14 AWG) a fios de comando de calibre